AUGUSt®

User Manual

MS425



August International Ltd United Kingdom Telephone: +44 (0)845 250 0586 www.augustint.com

- Bluetooth Speaker
- Haut-parleur Bluetooth
- Bluetooth Lautsprecher
- Altoparlante Bluetooth
- Altavoz Bluetooth

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté le haut-parleur Bluetooth August MS425. Ce mode d'emploi vous aidera à vous familiariser avec toutes les options de l'appareil. Prenez quelques minutes pour lire attentivement ce mode d'emploi, même si vous êtes déjà familier avec un produit similaire. Merci d'utiliser ce haut-parleur à faible volume pour les 30 premières minutes afin de calibrer la membrane et de garantir une performance optimale.

Sécurité

Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes prié de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Ne démontez pas le MS425 par vous-même. Cela pourrait

Ne démontez pas le MS425 par vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie du fabricant.

Recyclage

Vous êtes prié de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) et tout autre réglementation en vigueur dans votre pays. Renseignez vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en terme de recyclage.

Service Client

Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez contacter par téléphone le +44 (0) 845 250 0586 ou par email à service-fr@augustint.com

1. Consignes de sécurité

■ Utilisation et conservation



Tenir l'appareil éloigné des températures extrêmes.
Température de fonctionnement de l'appareil 0°C - 50°C.
Température de conservation -10°C - 60°C.



Tenir l'appareil éloigné de l'eau et de toute humidité.

780

Ne pas exposer à la poussière, à l'huile ou à la fumée.



Eviter de laisser tomber l'appareil et éviter les chocs violents.



Lors du transport de cet appareil dans vos bagages, assurez-vous qu'il est bien rangé afin d'éviter des dommages par impact.



Ne pas frotter ou mettre l'appareil en contact avec des objets tranchants.

■ Maintenance

Veillez à débrancher tout câble avant de commencer à nettoyer l'appareil.



N'essuyer l'écran et les boutons qu'avec un chiffon doux.



Ne jamais nettoyer l'appareil avec un tissu abrasif, un détegent en poudre, une solution contenant de l'alcor du benzêne, un combustible ou un produit chimique de nettoyage.

2. Caractéristiques principales

- Haut-parleur sans-fil pour appareil Bluetooth
- Prise Auxiliaire Jack 3.5mm
- Kit main libre avec microphone
- Batterie rechargeable intégrée
- Distance : jusqu'à 10m (classe II)
- Bluetooth Version 4.0

3 Accessoires







- 1) Câble d'alimentation USB 2) Câble audio Jack de 3.5mm
- 3) Mode d'emploi

4. Dénominations et fonctions des parties





-1-





- 1) Microphone
- 2) Piste précédente
- 3) Piste suivante
- 4) Play / Pause / Décrocher
 5) DEL d'information Bleu
- en mode Bluetooth ; rouge en mode Auxiliaire
- Molette de contrôle du volume
- 7) Prise Auxiliaire
- 8) Prise d'alimentation 9) DEL d'indication de
- DEL d'indication de charge
- 10) Interrupteur (appuyer et maintenir appuyé pour éteindre l'appareil)

5. Connexion Bluetooth

5.1 Connexion à un téléphone portable

- Appuyer et maintenir appuyer l'interrupteur jusqu'à ce que la DEL clignote indiquant l'entrée en mode d'appairage.
- 2) Allumer votre téléphone et lancer une recherche d'appareil Bluetooth. « MS425 » apparaitra. Sélectionner le MS425 puis confirmer afin de vous connecter. (Code: 0000)
- 3) Une fois la connexion réussie, le MS425 dira "Bluetooth" et la DEL sera bleu.

Note:

L'accès au paramètre de réglage du Bluetooth sur les téléphones portables est différent selon le modèle, veuillez vous référer au mode d'emploi de votre téléphone pour plus d'information.

5.2 Connexion à un Ordinateur portable

- Appuyer et maintenir appuyer l'interrupteur jusqu'à ce que la DEL clignote indiquant l'entrée en mode d'appairage.
- 2) Sur votre ordinateur, mettre en route le mode Bluetooth
- 3) Aller dans Panneau de Configuration « imprimantes et autres périphériques » et cliquer sur « ajouter un périphérique » pour lancer la recherche. Une fois la recherche terminée, « MS425 » apparaitra dans la barre de résultats. (Code: 0000)
- 4) Double cliquer sur l'icône « MS425 » afin de vous connecter au haut-parleur. Le driver du MS425 sera installé automatiquement.
- 5) Une fois la connexion réussie, le MS425 dira "Bluetooth" et la DEL sera bleu. Pour envoyer et jouer le son de votre ordinateur sur le Ms425, sélectionner « Sons et périphériques audio » dans le Panneau de configuration ; puis sélectionner le MS425 et cliquer sur « définir par défatt ». Tout son sera alors ioué sur le MS425.
- 6) Le MS425 se connecte automatiquement au dernier appareil connecté après son allumage. Pour déconnecter le MS425 afin de le connecter à un autre appareil, pressez et maintenez ►\|\mathcal{v}\|\mathcal{v}\| pendant 2 secondes pour lancer le MS425 en mode d'appairage.

6. Contrôle de la musique en lecture

Le MS425 est capable de contrôler la musique en cours de lecture sur un téléphone ou un ordinateur avec une connexion Bluetooth.

Pour ajuster le volume, tourner la molette de contrôle du volume.

Appuyer sur |≪ ou ≫| pour choisir une piste précédente ou suivante et appuyer sur ▶ ∜ pour accéder aux fonctions Play/Pause/reprendre.

-3-

Remarque:

Ces fonctions dépendent du lecteur de votre téléphone portable ou ordinateur

7. Kit Main libre

Lorsque connecté à votre téléphone portable, le MS425 fonctionnera comme kit main libre pour tout appel.

Appuyer sur • I/ pour répondre et raccrocher aux appels. Appuyer sur • I/ pendant 2 secondes pour refuser un appel.

8. Prise Auxiliaire (Line in)

Brancher le câble audio Jack 3.5mm dans la prise auxiliaire (Line in). Le MS425 se mettra automatiquement en mode de lecture du périphérique Auxiliaire. En mode auxiliaire, la DEL d'information brillera rouge.

En débranchant le câble audio, le MS425 basculera automatiquement en mode Bluetooth.

9. Recharge

Lorsque la batterie est faible, le MS425 émet un bip sonore toute les 20 secondes.

Pour recharger le MS425, connecter le câble micro USB à la prise d'alimentation de ce dernier puis connecter la prise USB à un port USB.

La DEL d'indication de charge s'illumine en rouge lors de la charge et s'éteint lorsque la charge est complète.

10. Specification

Haut-parleur	4Ohm, 3Watt
Fréquence de réponse	90Hz-16KHz
Sensibilité	80dB±2dB
SNR	≥85dB
Distortion	≤0.3%
Alimentation secteur	DC 5V 300mA
Batterie	Batterie Li-ion 3.7V 600mAh intégrée
Temps de charge	3.5 heures
Temps en marche	5 heures
Version Bluetooth	Bluetooth V4.0
Distance de Fonctionnement	Jusqu'à 10m (Class II)
Dimension	61x60x58mm
Poids	236g

11. Dépannage :

Problème	Solution
Le MS425 ne s'allume pas.	Rechargez le MS425.
Le MS425 n'est pas détecté.	Vérifiez que le MS425 est en mode d'appairage et qu'il se situe à moins de 10m de l'appareil.
Pas de sons.	Vérifiez le volume et sur l'appareil émetteur et sur le MS425.

Garantie

Ce produit est garanti pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays ou le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
 La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise
- La garantie ne couvre pas les dommages causes par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabriquant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit; nous ne sommes pas responsables des retours de produit inattendus.
- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tout les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

Service Client:

Téléphone : +44 (0) 845 250 0586 Email : service-fr@augustint.com L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/S/CE. La déclaration de conformité peut être consultée chez August International Ltd, Unit 5 Swains Mill, Crane Mead, Ware, SG129PY, England.

Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférences, et, (2) l'appareil doit accepter toutes interférences radioélectriques subies, même si les interférences sont suscentibles d'en compromettre le fonctionnement.